

FX100 音频分析仪







装箱单

- FX100 音频分析仪
- 电源线
- USB 线
- U 盘 (含计算机软件及产品信息)
- 校准证书
- 本快速指南



维护

- 请勿自行拆修
- 使用干布清洁仪器的表面,如
 有需要请用软性清洁剂



工作条件和安全建议

- 供电:90 264 VAC / 47 63Hz
- 模拟输入端最大输入电平:200Vp
- 切勿将交流信号加到输出端
- 环境条件:
 - 使用: 5°C 到 45°C / 90% RH (非冷凝)
 - 存放: -20°C 到 80°C / 90% RH (非冷凝)
- 最多堆放 4 台 FX100
- 保持前面板散热口畅通
- 详细技术指标见: www.nti-audio.com/flexus





简介

熟悉 FX100 音频分析仪的接口,操作方式及各个部件。



扩展卡插槽







开始使用

- 1. 拆开包装;
- 2. 安装软件;
 - 将附送的 U 盘插入你的计算机;
 - 打开 U 盘文件夹,双击 setup.exe 文件;
 - 根据提示进行安装。
- 3. 将 FX100 接上电源;
- 4. 用 USB 线连接 FX100 和计算机,打开 FX100;
- 5. 运行 FX-Control 控制软件 🔯;
- 6. FX-Control 将打开默认的测量项目;
- 7. 欲了解更多有关 FX-Control 的操作,请按"F1"键查看帮助。



如何使用 ...

FX100 前面板的操作



升级固件

(System) Versions	若有新的可升级固件,FX-Control 将在启动时提示。
2SNR FH 1.7.1.2β EVER UPD 1.1.0.2 2LIC BSP 3.4 2HW 05 5.0 =TIME (FH-UPDATE)CANCEL	 确认并下载*fxu格式的固件文件,保存在U盘根目录; 将U盘插入FX100分析仪的USB接口; 依次选择FX100菜单SYSTEM→=VER→FW-UPDATE; 在显示的文件列表中选择之前保存的fxu格式固件文件; 固件自动升级 该过程需要数分钟,固件升级过程中切勿断电或关闭仪器。



FX100 日期及时间的设定



耳机输出设置



系统自检

- 转动转轮在 FX100 菜单里依次选择 SYSTEM → =TST
- 系统将进行一些基本的测试并返回 PASSED / FAILED 结果

查看校准日期

- 转动转轮在 FX100 菜单里依次选择 SYSTEM → ?CAL
- 系统将显示最近一次校准的日期,以及下次需要校准的日期

更多信息及支持

- 登录 http://my.nti-audio.com 注册你的 FX100,获得产品信息,固件及软件更新;
- 在随机附送的 U 盘中查看 FX100 用户手册;
- 联系附近的 NTi Audio 获得技术支持。